




PROFESSIONAL



FORTEXXA 18/20 TH

Art.-Nr.: 4600020

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825663099

Die Einhell Einhand-Akku-Kettensäge FORTEXXA 18/20 TH ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Kettensäge wird von einem bürstenlosen Elektromotor angetrieben, ist mit einem OREGON Qualitätsschwert und -kette ausgerüstet und verfügt über eine werkzeuglos einstellbare Kettenspannung/-wechsel. WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegearbeitskräften eingesetzt werden. Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen. Die Lieferung erfolgt ohne Akku (2,5 Ah empfohlen) und Ladegerät.

WER X-CHANGE

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor mit bürstenlosem Elektromotor
- OREGON Qualitätsschwert und -Kette
- Ideal zum Entasten und zur Baumpflege
- Spitzenschutz zur Vermeidung des Rückschlags
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Handlich, leicht und ergonomisch
- Krallenanschlag aus Metall
- Große Öleinfüllöffnung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenfangbolzen
- Einhand-Kettensäge für ausgebildete Baumpflegearbeitskräfte
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2.5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (seperat erhältlich)

Technische Daten

- Schwertlänge 200 mm - Schnittlänge 140 mm - Schnittgeschwindigkeit 7 m/s - Öltankinhalt 75 mL

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 2.5 - Bruttogewicht (kg) 3.5

290 x 250 x 210 mm - Maße Einzelverpackung

- Stück pro Exportkarton 4 STK - Bruttogewicht Exportkarton 14.7 kg

- Maße Exportkarton 510 x 305 x 445 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1640 | 3360





















Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512083 EAN-Code: 4006825638509

Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962 Einhell Accessory

18V 4,0Ah Power X-Change 1 Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 **Einhell Accessory**



Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512102 EAN-Code: 4006825649536 **Einhell Accessory**



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228 Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB Akku Art.-Nr.: 4511524 EAN-Code: 4006825656206 Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511501

EAN-Code: 4006825644197 Einhell Accessory



Ersatzschwert 20cm 1,1 Kettensägen-Zubehör Art.-Nr.: 4500194 EAN-Code: 4006825664560 Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus

Akku Art.-Nr.: 4511502

EAN-Code: 4006825644210 Einhell Accessory

18V 2,0Ah Power X-Change

Akku Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 **Einhell Accessory**



18V 2,5Ah Power X-Change Art.-Nr.: 4511516 EAN-Code: 4006825650518 Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512113 EAN-Code: 4006825655377 Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku Art.-Nr.: 4511489 EAN-Code: 4006825638578 **Einhell Accessory**



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory



Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8 Kettensägen-Zubehör Art.-Nr.: 4500193 EAN-Code: 4006825664577 Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Akku

Art.-Nr.: 4511341 EAN-Code: 4006825590593 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹
	(Stück)
1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	120
4.0 Ah	160
5.2 Ah	210
6.0 Ah	240
8.0 Ah	320

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Kantholz 70x70mm